

Załącznik nr 8

Do instrukcji eksploatacji Stacji
Wodociągowej w Stanisławowie
Zegrzyńskim.

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

Obiekt: Drenaż nawadniający (ob. nr 5)

Nazwa urządzenia: skrzynki rozsączające Azura

Dystrybutor: WAVIN Metalplast-Buk Sp. z o.o.

Symbole urządzeń:

1 Elementy systemu:

- 1.1 skrzynka rozsączająca Azura, wymiary 0,4 x 0,5 x 1,0 m (H x B x L), PP, wytrzymałość 10 t/m²
- 1.2 klips łączący Azura, PP
- 1.3 króciec Azura Φ 160, PP
- 1.4 geowłóknina, RP, wytrzymałość na rozciąganie 15,6 kN/m, wodoprzepuszczalność 90,27 l/m²/s, masa powierzchniowa 250 g/m², grubość 2,9 mm
- 1.5 rura wywiewna Φ 110

2 Eksploatacja

Właściciela gruntu lub eksploatatora należy poinformować o:

- lokalizacji systemu,
- odpowiedzialności za eksploatację,
- ograniczeniu wjazdu na teren zamontowanego systemu, chyba że układ został zaprojektowany specjalnie pod kątem dużych obciążeń.

Urządzenia do infiltracji powinny być regularnie kontrolowane w celu zapobieganiu zamulenia i ewentualnego usuwania osadu.

Inspekcja studzienek powinna odbywać się, co pół roku.

W razie potrzeby należy przepłukać filtr.